ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE

Separatore olio/benzina KESSEL Separatore coalescenza KESSEL

ai sensi della norma europea EN 858 in PE NG 3-20

Separatore olio/benzina KESSEL Separatore coalescenza KESSEL ai sensi della norma EN 858 NG 3-20 per la posa interrata 99403-99420 (.10/.15/.30/.40) (B/D) 99503-99515 (.10/.15/.30/.40) (B/D)



Con riserva di modifiche tecniche

Vantaggi del prodotto

- Facile introduzione nello scavo di fondazione anche senza gru
- Montaggio semplice e veloce
- Materiale riciclabile
- Completamente a tenuta stagna grazie alla struttura a monoblocco senza saldature
- Rete di assistenza su tutto il territorio nazionale

□ Installazione □ quanto sopra venn specializzata:		ercizio □ Istruzioni cura della ditta	
Nome / Firma	Data	Luogo	- Timbro della ditta specializzata
Edizione 07/02-HG			No. di registrazione: 010-664



Indice 1. Indicazioni per la sicurezza pagina 3 2. Informazioni generali 2.1 Uso di sistemi di separazione per acqua contenente olio pagina 4 2.2 Descrizione dell'impianto pagina 4 3. Imballo, trasporto e stoccaggio 3.1 Imballo pagina 5 3.2 Trasporto pagina 5 3.3 Stoccaggio pagina 5 4. Installazione e montaggio 4.1 Proposta di montaggio separatore olio/benzina pagina 6 4.2 Disegno in scala pagina 6 4.3 Proposta di montaggio separatore coalescenza pagina 7 4.4 Disegno in scala pagina 7 4.5 Condizioni di montaggio pagina 8 4.6 Materiale di colmata pagina 8 4.7 Scavo di fondazione pagina 8 4.8 Controlli prima dell'installazione pagina 9 4.9 Installazione pagina 9 5. Messa in esercizio 5.1 Predisporre l'impianto all'uso pagina 10 5.2 Istruzioni / Consegna pagina 10 5.3 Verbale di consegna pagina 10 6. Smaltimento pagina 11 7. Manutenzione pagina 11 8. Parti di ricambio e accessori pagina 12 9. Garanzia pagina 14 10. Certificato di collaudo pagina 15 Verbale di consegna pagina 16



1. Indicazioni per la sicurezza

Stimato cliente,

prima di mettere in funzione il separatore olio/coalescenza KESSEL, La preghiamo di leggere accuratamente le presenti istruzioni di montaggio ed esercizio e di attenersi a quanto indicato.

Controlli immediatamente se l'impianto Le è stato fornito privo di danni. Qualora avesse riscontrato danni di trasporto, La preghiamo di attenersi a quanto indicato nel Capitolo "Garanzia".



Per i lavori di installazione, per il funzionamento, la manutenzione o la riparazione dell'impianto devono essere applicate le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni, le normative DIN, VDE e DVGW nonché le prescrizioni delle locali società di erogazione energia elettrica! Di seguito alcuni esempi:

- "Norme sulla prevenzione degli infortuni Lavori di edilizia" BGV C22 finora VBG 37
- "Scavi di fondazione e scavi, dossi, larghezza dell'ambiente di lavoro, struttura di sostegno"
 DIN 4124
- "Posa e controllo di tubazioni e canali di scarico" DIN EN 1610
- "Direttive riguardanti lavori all'interno di serbatoi e di ambienti ristretti" BGR 117 finora ZH1/77

Osservare le prescrizioni dei decreti che disciplinano le sostanze pericolose! Il controllo, lo svuotamento e la pulizia dei separatori e dei raccoglitori melma, effettuati a scadenze regolari, oltre che l'eliminazione delle sostanze oggetto della separazione o della stessa eliminazione devono avvenire in ottemperanza della vigente legislazione.

Convogliare acqua di scarico nell'impianto potrebbe compromettere la capacità di separazione dei liquidi leggeri o avere potere emulsionante.

ACCESSO:

Non è possibile avere accesso all'impianto!

Per i lavori di smaltimento / pulizia / manutenzione allestire eventualmente adeguate passerelle (una scala fissa, per esempio).



Durante i lavori al separatore, è assolutamente VIETATO FUMARE.

LOCALE DI ESERCIZIO:

- Accesso vietato alle persone non autorizzate.
- Conservazione di prodotti alimentari non autorizzata (per motivi igienici).
- Predisporre il locale di esercizio così da poter agevolmente accedere all'impianto separatore.
 Per i lavori di smaltimento / pulizia / manutenzione, per esempio, è necessario disporre di spazio sufficiente.
- Pulire accuratamente i punti cutanei a contatto con le acque sporche. Cambiarsi opportunamente d'abito.

Le sopra esposte indicazioni per la sicurezza devono essere rese note a tutto il personale operatore.



2. Informazioni generali

2.1 Uso di sistemi di separazione per acqua contenente olio

Quando benzina, olio combustibile, gasolio e altri combustibili a base oleosa si mescolano alle acque di scarico, si verificano gravi conseguenze non solo per la vita animale e vegetale: gli idrocarburi pregiudicano anche lo sfruttamento delle acque, abbassano l'effetto dilavante degli impianti comunali di depurazione e impediscono l'auto-depurazione delle acque. La pulizia diretta non solo è più efficiente, ma anche più conveniente oltre che totalmente legittima. Le disposizioni sulla tutela delle acque prevedono di sfruttare tutte le possibilità per uno smaltimento ecocompatibile delle acque di scarico. Si utilizzano, a tale scopo, separatori gravitazionali in grado di trattenere oltre agli idrocarburi, anche parti solide come, per esempio, sabbia e melma. I valori limite prescritti garantiscono il funzionamento ottimale degli impianti comunali di depurazione delle acque di scarico e preservano le acque dal sovraccarico in caso di alimentazione diretta.

2.2 Descrizione dell'impianto

Gli impianti separatori olio/coalescenza KESSEL per la posa antigelo si compongono dello stesso separatore e di un raccoglitore melma integrato.

I serbatoi e gli accessori sono di polietilene (PE). Le ghiere degli impianti sono in Duroplast o in Polipropilene (PP). Grazie alla superficie di questo materiale, liscia e simile alla cera, non è necessario applicare altri rivestimenti.

Gli impianti separatori previsti per la posa interrata sono disponibili per diverse profondità di montaggio e categorie di copertura (A, B, D).


I dati tecnici sono riportati sulla targhetta dell'impianto oltre che sulla certificazione dell'impianto delle presenti istruzioni di esercizio.




3. Imballo, trasporto e stoccaggio

Attenersi a quanto indicato dal capitolo delle indicazioni sulla sicurezza!

3.1 Imballo





Qualora vengano osservati i seguenti punti, non è necessario imballare i serbatoi per operazioni di trasporto o stoccaggio.

Nota: Evitare che corpi estranei (sporcizia, polvere ecc.) penetrino nel separatore. Applicare eventualmente delle coperture a tutte le aperture.

3.2 Trasporto

- Far eseguire il trasporto esclusivamente da imprese di comprovata esperienza e che dispongono di attrezzature, materiali e mezzi di trasporto adeguati oltre che di personale qualificato.
- Predisporre il trasporto dei serbatoi in modo da evitare pericolose sollecitazioni e da escludere cambiamenti di posizione durante il trasporto stesso. Qualora venga previsto un sistema di tiranti (utilizzo, per esempio, di cinghie in tessuto o di funi di canapa), allestire tale sistema in modo da escludere danni ai serbatoi. Non è consentito utilizzare cavi metallici o catene.
- Durante il sollevamento, il trasporto e la posa dei serbatoi, evitare che gli stessi subiscano urti o altre sollecitazioni. Qualora venga utilizzato un carrello elevatore, fissare opportunamente i serbatoi durante la corsa dello stesso. Non tirare tubi o altri elementi sporgenti del serbatoio per fissarlo o per sollevarlo. I serbatoi non devono essere fatti rotolare o essere trascinati sul terreno.
- Proteggere i serbatoi da pericolosi cambiamenti di posizione durante la movimentazione. Non danneggiare i serbatoi con il tipo di fissaggio prescelto.

3.3 Stoccaggio




Qualora si rendesse necessario lasciare in deposito i serbatoi prima della relativa installazione, tale posizionamento potrà unicamente avvenire per un lasso di tempo limitato, su fondo livellato e privo di oggetti contundenti. Se posizionati all'esterno, proteggere i serbatoi da eventuali danni, da manifestazioni meteorologiche violente e dalla sporcizia.




4. Installazione e Montaggio

4.1 Proposta di montaggio: separatore olio/benzina KESSEL



In figura, il separatore olio/benzina KESSEL dotato di copertura categoria D

4.2 Disegno in scala




NG	Raccol- ta fanghi effetivo	Altezza max. raccoglitore melma	Raccol- ta fanghi corrisp.	DN	L/B in mm	T in mm min./ max.	h2 / h1	Sepa- ratore	Deposit olio	Spessore max. Strato olio in mm	Peso comples- sivo / volume	Art. N°
												Classe A/B /
												Classe D
					2080 /	950	1100				331 kg	99403.10B
3	1000 I	650 mm	2000 I	150	1200	1280	1070	900 I	300 I	130	1800 I	99403.10D
					2300 /	1000	1630				401 kg	99406.38 B
3-6	3000 I	1100 mm	6000 I	150	1760	1330	1560	1350 I	450 l	170	4800 I	99406.30D
					2860 /	950	1100				403 kg	99410.15B
3-10	1500 l	650 mm	3000 I	150	1200	1280	1070	1170	300 I	130	2500 l	99410.15 D
					2300 /	1000	1630				401 kg	99415.30B
6-15	3000 I	1100 mm	3000 I	200	1760	1330	1600	1350 l	450 l	170	4800 I	99415.30D
					3060 /	1000	1630				473 kg	99420.40B
10-20	4000 I	1100 mm	8000 I	200	1760	1330	1600	1900 I	600 I	170	5700 Ī	99420.40D




4. Installazione e Montaggio

4.3 Proposta di montaggio: separatore coalescenza KESSEL



In figura, il separatore coalescenza KESSEL dotato di copertura categoria B

4.4. Disegno in scala



NG	Raccol- ta fanghi effetivo	Altezza max. raccoglitore melma	Raccol- ta fanghi corrisp.	DN	L/B in mm	T in mm min./ max.	h2 / h1	Sepa- ratore	Deposit olio	Spessore max. Strato olio in mm	Peso comples- sivo / volume	Art. N°
												Classe A/B /
					2080 /	950	1100				331 kg	Classe D 99503.10B
3	1000 I	650 mm	2000	150	1200	1280	1030	900 I	300 I	130	1800 l	99503.10D
					2300 /	1000	1630				401 kg	99506.30 B
3-6	3000 I	1100 mm	6000 I	150	1760	1330	1560	1350 I	450 l	170	4800 I	99506.30D
					2860 /	950	1100				403 kg	99510.15B
3-10	1500 l	650 mm	3000 I	150	1200	1280	1030	1170	300 I	130	2500 l	99510.15 D
					2300 /	1000	1630				401 kg	99510.30B
3-10	3000 I	1100 mm	3000 I	200	1760	1330	1560	1350 I	450 I	170	4800 Ĭ	99510.30D
					3060 /	1000	1630				473 kg	99515.40B
3-15	4000 I	1100 mm	8000 I	200	1760	1330	1560	1900 I	600 I	170	5700 Ī	99515.40D



4. Installazione e montaggio

Durante il deposito temporaneo del separatore e fino alla conclusione dei lavori di installazione, è necessario adottare adeguate misure di sicurezza sul cantiere al fine di evitare incidenti ed eventuali danni del separatore di grasso.

Attenersi a quanto indicato dal capitolo delle indicazioni sulla sicurezza!

4.5 Condizioni di montaggio

Far eseguire l'installazione esclusivamente da imprese di comprovata esperienza e che dispongono di attrezzature e materiali adequati oltre che di personale qualificato.

Eseguire un rilevamento della natura del terreno ai fini dell'idoneità dei materiali dal punto di vista costruttivo (classificazione del terreno per la costruzione DIN 18196). Verificare il livello massimo di acqua sotterranea. In presenza di terreni impermeabili, è assolutamente necessario prevedere una adeguata dispersione (drenaggio) delle acque di percolazione. Definire i tipi di sollecitazione quali, per esempio, il carico mobile e la profondità di installazione.

Montare i separatori olio a posa antigelo esternamente all'edificio e il più possibile vicino agli scarichi. Posare eventuali tubazioni di collegamento dei tubi di alimentazione al separatore di grasso, termoisolate o preventivamente riscaldate. Il raggiungimento della profondità di montaggio protetta contro il gelo desiderata nonché l'adeguamento ideale alla linea di alimentazione e di scarico (canalizzazione) vengono resi possibili grazie all'utilizzo di ghiere telescopiche. Le coperture per le categorie di carico A / B / D non sono raccordate e sono conformi alla norma EN 124.

4.6 Materiale di colmata

Fondazione: Ghiaia naturale (composizione granulometrica max. 8/16) ai sensi

della norma DIN 4226-1

Letto del serbatoio: Sabbia

Rivestimento del serbatoio: Ghiaia naturale (composizione granulometrica max. 8/16) ai sensi

della norma DIN 4226-1

Zona esterna al

rivestimento del serbatoio: Materiale dalle adeguate caratteristiche

Ultimo strato: Humus o simili

4.7 Scavo di fondazione

Il terreno di fondazione deve essere orizzontale e livellato al fine di predisporre a pieno campo l'impianto. Il suddetto terreno deve, inoltre, presentare un limite di carico adeguato. Come fondazione è richiesta ghiaia naturale compattata (composizione granulometrica max. 8/16, grossezza di almeno 30 cm, Dpr=95%) su cui vengono adagiati 3 – 10 cm di sabbia anch'essa compattata. La distanza tra parete dello scavo di fondazione e serbatoio deve essere di almeno 70 cm. I dossi devono essere conformi alla norma DIN 4124. Dimensionare la profondità dello scavo di fondazione in modo da non superare i limiti della ricopertura.

 $MIN \le Te\ddot{u} \le MAX$ (vedere disegno in scala).

Installazione su terreno in pendenza

Durante l'installazione del serbatoio dell'acqua piovana su un terreno in pendenza, fare in modo che la deriva laterale delle terre - su un terreno non coltivato - venga contenuta da un muro di contenimento opportunamente costruito.

• Profondità non soggetta a gelo per uso tutto l'anno

Nell'installazione del separatore di grasso, si prega di tenere in considerazione la locale profondità non soggetta a gelo. Per assicurare anche d'inverno un funzionamento ottimale, durante l'installazione posare altresì il condotto di alimentazione e di scarico a una profondità non soggetta a gelo. Di regola, la profondità non soggetta a gelo, se non disposto diversamente dalle autorità competenti, si situa a ca. 80 cm.




4. Installazione e montaggio

4.8 Controlli prima dell'installazione

Immediatamente prima di calare il serbatoio nello scavo di fondazione, il perito dell'impresa incaricata dell'installazione deve verificare e certificare quanto segue:

- l'integrità della parete del serbatoio;
- il corretto stato dello scavo di fondazione, soprattutto per quanto attiene dimensioni e basamento;
- caratteristiche della composizione granulometrica del materiale di colmata.



1 Fondazione: Ghiaia naturale (composizione granulometrica max. 8/16) ai sensi

della norma DIN 4226-1, compattata con Dpr=95%

2 Letto del serbatoio: Sabbia compattata

3 Separatore olio4 Rivestimento

del serbatoio: Ghiaia naturale (composizione granulometrica max. 8/16) ai sensi

della norma DIN 4226-1, compattata con Dpr=95%

5 Zona esterna al rivestimento

del serbatoio: Materiale dalle adeguate caratteristiche

6 Ultimo strato: Humus, rivestimento stradale, calcestruzzo o simili

4.9 Installazione

Estrarre e conservare in luogo sicuro il galleggiante e l'inserto coalescenza, se installati.

Inserimento

Senza che subiscano urti, i serbatoi devono essere calati nello scavo di fondazione con l'ausilio di adeguati strumenti e appoggiati sul basamento (vedere altresì Capitolo "Trasporto").

Riempimento serbatoio

Riempire il serbatoio con acqua fino al tubo di scarico.

• Ricopertura dello scavo di fondazione

Il rivestimento del serbatoio deve essere di almeno 50 cm di larghezza. Ciascuno strato non deve eccedere i 30 cm. Tali strati devono essere compattati con apparecchi per la compattazione leggeri (almeno Dpr=95%). Evitare di arrecare danni alla parete dei serbatoi e di movimentare gli stessi durante e dopo l'installazione. In ordine all'installazione in aree transitabili da autocarri (copertura Categoria D), predisporre una soletta di cemento armato come strato superiore. La relativa pianta di carpenteria e armatura è disponibile presso KESSEL.



4. Installazione e montaggio

• Collegamento a serbatoio

Qualora lo scavo di fondazione sia rinterrato e compattato fino al bordo inferiore dei collegamenti delle linee di alimentazione e di scarico, posare e collegare protette contro il gelo queste stesse linee.

Nota per impianto di segnalazione: posare il cavo di collegamento o il tubo vuoto contemporaneamente ai lavori di sterro.

Inserire la ghiera telescopica KESSEL nell'apertura del separatore e portarla alla posizione desiderata. È ora possibile fissare la ghiera nella posizione desiderata con l'ausilio dell'anello d'arresto fornito in dotazione (allineamento al bordo superiore del terreno). L'esatta regolazione dell'altezza definitiva avviene per mezzo di viti di registro. Eventuali pendenze del terreno possono essere leggermente livellate attraverso la ghiera inclinabile e regolabile in altezza. In seguito, riempire e rendere adeguatamente stagna la ghiera.

Utilizzare il raccordo speciale KESSEL all'uopo previsto (Art. N° 917403), altezza della struttura 400 mm, per maggiori profondità di installazione.

5. Messa in esercizio

Attenersi a quanto indicato dal capitolo delle indicazioni sulla sicurezza!

5.1 Predisporre l'impianto all'uso

Prima di venire alimentato con acqua a concentrazione di petrolio,

- pulire a fondo l'impianto (tubazioni di alimentazione e di scarico comprese); rimuovere parti solide e voluminose.
- Una volta pulito, riempire l'impianto con acqua fredda fino al livello di troppopieno (ovviamente non effettuare il riempimento, qualora la tenuta dei serbatoi sia già stata verificata e l'acqua non sia stata estratta tramite pompa). Inserire il galleggiante nella gabbia e verificare posizione di galleggiamento e mobilità dello stesso. Per quanto attiene il separatore coalescenza: introdurre l'inserto coalescenza nelle guide previste.

5.2 Istruzioni / Consegna

Di regola, la procedura di messa in esercizio e le relative istruzioni viene eseguita da un installatore. Su richiesta, tale procedura può anche essere effettuata - a pagamento - da un incaricato KESSEL.

- 1. Alla consegna, è richiesta la presenza delle seguenti persone:
- responsabile del collaudo del committente
- installatore

Raccomandiamo inoltre la presenza

- del personale di servizio
- dell'impresa di smaltimento
- 2. Preparazione di una procedura di consegna e istruzioni:
- impianti igienico-sanitari pronti
- impianto carico d'acqua e pronto per il funzionamento
- 3. Istruzioni:
- controllo della tenuta dell'impianto e di eventuali danni di trasporto o di montaggio nonché verifica delle tubazioni di collegamento
- informazioni sullo smaltimento (aspirazione)
- dimostrazione pratica delle possibilità di impiego
- 4. Consegna delle istruzioni di montaggio e di esercizio
- 5. Stesura del verbale di consegna.

Al termine della procedura istruzioni, l'impianto deve essere di nuovo pronto per il funzionamento.

5.3 Verbale di consegna

(vedere Allegato)



6. Smaltimento

Intervalli di svuotamento:

Qualora non diversamente prescritto, si applicano i seguenti intervalli di smaltimento: svuotare almeno a scadenza semestrale il separatore o al raggiungimento dei 4/5 della capacità della cisterna liquidi leggeri

Estrarre, controllare e pulire il galleggiante.

Attenzione: il funzionamento ottimale dell'impianto viene unicamente garantito dall'esecuzione dello svuotamento secondo le tempistiche previste.

A tale proposito, accordarsi su base contrattuale con una ditta specializzata per le operazioni di smaltimento. Effettuare, per quanto possibile, i lavori di smaltimento durante i periodi di non utilizzo dell'impianto.

Effettuare lo smaltimento

Utilizzare la chiave di sollevamento fornita in dotazione per allentare e rimuovere le viti nonché per sollevare e incassare il chiusino.

- Allentare le viti.
 - Rimuovere il chiusino.
- Svuotare il locale di sedimentazione e il raccogli melma, servendosi del tubo flessibile di aspirazione della cisterna di spurgo.
- Pulire le pareti del serbatoio, smaltire i residui di grasso.
- Riempire con acqua il serbatoio.
- Inserire il galleggiante nella gabbia e portarlo alla posizione di galleggiamento.
- Per quanto attiene il separatore coalescenza: introdurre l'inserto coalescenza nella guida prevista.
- Pulire e controllare la guarnizione del chiusino (se necessario, sostituire).
- Chiudere la copertura del chiusino.

7. Manutenzione

Verificare la tenuta del sistema prima della messa in esercizio e ripetere l'operazione a intervalli regolari.

- 1. Ispezione
 - A ogni smaltimento, eseguire necessariamente un'ispezione interna. Verificare lo stato del raccoglitore melma e del locale di sedimentazione.
- 2. A fronte della evoluzione in campo normativo e dei controlli, raccomandiamo agli operatori la stesura della documentazione relativa a tutti i lavori e alle azioni dell'impianto separatore. Conservare, inoltre, i certificati comprovanti l'avvenuto smaltimento, sotto forma, per esempio, di giornale di esercizio.

PREGASI OSSERVARE:

- Tenere sempre a disposizione le istruzioni per l'uso nelle immediate vicinanze del separatore.
- Eseguire la procedura di smaltimento esattamente in base alle prescrizioni.
- Far eseguire lo smaltimento dell'impianto separatore di grasso esclusivamente da imprese di smaltimento autorizzate.

Con riserva di modifiche tecniche!

- Osservare le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni!
- Durante i lavori a separatore aperto, è assolutamente VIETATO FUMARE per la possibile formazione di miscele d'aria gassose esplosive.



8. Parti di ricambio e accessori



Pozzetto per campionamento KESSEL, D = 400 mm in materiale plastico, per separatori di olio e benzina

Da interro, da allacciare allo scarico libero del separatore.

Profondità di installazione T = mm.
Tubi di ingresso e uscita DN 100/150 da segare, a norma DIN 19534 per tubi in materiale plastico e DIN 19522 per tubi SML.

Diametro medio del pozzetto D = 400 mm, rialzo telescopico con anello di chiusura, piastra di copertura classe A/B/D, chiusura a tenuta di odore, dislivello ingresso/uscita 120 mm.

Prodotto KESSEL

Profondità di interro T (mm)		/uscita DE	Classe A	Art.N. Classe B	Classe D
* 400-1300	100/150	110/160	915 880 A	915880B	915880 D
1330 - 1660	100	110	915813A	915813B	915813D
1330 - 1660	150	160	915 823 A	915823B	915823 D

* La profondità minima di interro si ottiene mediante segatura

Per profondità maggiori utilizzare la prolunga KESSEL in materiale plastico Art. N. 915 402.



Pozzetto per campionamento KESSEL, D = 800 mm in materiale plastico, per separatori di olio e benzina

Da interro, da allacciare allo scarico libero del separatore.

Profondità di installazione T = mm.
Tubi di ingresso e uscita DN a norma DIN 19522 per tubi SML. Diametro medio del pozzetto D = 880 mm, a rialzo telescopico per un graduale adattamento dell'altezza e del livello in materiale plastico, diametro del passo d'uomo D = 610 mm, piastra di copertura in ghisa grigia classe A/B, D a norma EN 124 con leva di apertura, chiusura a tenuta di odore.

Prodotto KESSEL

Profondità di	Ingresso/	Adatto al	Art.N.		
interro T (mm)		separatore tipo	Classe A/B	Classe D	
450- 950	DN 100	NG 1, 2 e 4	915759/80B	915759/80D	
450- 950	DN 150	NG 7 e 10	915760/80B	915760/80D	
620-1120	DN 100	NG 1, 2 e 4	915761/80B	915761/80D	
620-1120	DN 150	NG 7 e 10	915762/80B	915762/80D	
620-1120	DN 200	NG 15, 20 e manufatti speciali	su richiesta		


Per profondità maggiori utilizzare la prolunga KESSEL in materiale plastico Art. N. 915 402.



Prolunga per chiusino KESSEL in materiale plastico

per separatori di olio e benzina Adatto a tutti i tipi di separatore di olio e benzina, altezza H = 400 mm, completo con guarnizione

Installazione	Art. N.
Prolunga H=400mm	917 402



Piastra di copertura KESSEL in ghisa grigia a norma EN 124 per separatori di olio e benzina

Guarnizioni e viti comprese

Installazione	Art. N.
Classe A	916801
Classe B	916 802
Classe D	916 803

Guarnizione di ricambio KESSEL

per piastra di copertura

Art. N. 917101



8. Parti di ricambio e accessori



Set di segnalazione acustica KESSEL

Segnalatore acustico per il controllo dello strato di olio (vedi Art. N. 917 801) e segnalatore acustico per il controllo dell'intasamento limite per i separatori a coalescenza (vedi Art. N. 917 802).

Art. N. 917806



Allarme per segnalazione acustica KESSEL per il controllo dello spessore dello strato di olii

Sonda per lo strato di olio con 5 metri di cavo (prolungabile fino a max. 200 m), set di fissaggio per facilitare il montaggio e la manutenzione (la sonda in questo modo è raggiungibile dall'alto), allaccio della prolunga del cavo a tenuta d'acqua, copricavo con filetto, centralina da muro a protezione IP 54, unità di controllo per funzionamento plug-and-play, allarme ottico ed acustico con contatto a potenziale nullo, con sistema di autocontrollo dei sensori e ripetizione dell'allarme.

Art. N. 917801



Allarme per segnalazione acustica KESSEL

Segnala il raggiungimento dell'intasamento massimo consentito nell'unità di coalescenza

Sonda per la segnalazione dell'intasamento massimo consentito con 5 metri di cavo (prolungabile fino a max. 200 m), set di fissaggio per facilitare il montaggio e la manutenzione (la sonda in questo modo è raggiungibile dall'alto), allaccio della prolunga del cavo a tenuta d'acqua, copricavo con filetto, centralina da muro a protezione IP 54, unità di controllo per funzionamento plugand-play, allarme ottico ed acustico con contatto a potenziale nullo, con sistema di autocontrollo dei sensori e ripetizione dell'allarme.

Art. N. 917802



Unità di aspirazione olii KESSEL

Tubo di aspirazione con curva D = 50 mm 0,5 m tubo di aspirazione D = 50 mm per l'adattamento al rialzo in NBR con spirale in filo d'acciaio e manicotti in rame con giunto Storz 52 C e cartellino di indicazione

Art. N. 917803



Unità di aspirazione fanghi KESSEL

Tubo D = 50 mm con imbuto per aspirazione dei fanghi 0,5 m tubo di aspirazione D = 50 mm per l'adattamento al rialzo in NBR con spirale in filo d'acciaio e manicotti in rame con giunto Storz 52 C e cartellino di indicazione

Art. N. 917804



Unità a coalescenza KESSEL

Per trasformare tutti i separatori di olio e benzina in separatori a coalescenza

> Art. N. 917805



9. Garanzia

1. Se una consegna o prestazione è viziata, KESSEL è tenuto, a scelta del committente, ad eliminare l'inconveniente ripassando il componente contestato oppure a fornire un oggetto non difettoso. Se la miglioria fallisse due volte o non fosse economicamente sostenibile, l'acquirente/ordinante ha il diritto di recedere dal contratto o di ridurre adeguatamente il suo obbligo di pagamento. La constatazione di difetti evidenti deve essere comunicata immediatamente per iscritto; in caso di difetti non riconoscibili o nascosti immediatamente dopo la loro identificabilità. Per ripassature e forniture supplementari, KESSEL risponde nell'entità pari all'oggetto di contratto originario. Per nuove consegne, il periodo di garanzia inizia nuovamente, tuttavia solo nel volume della nuova fornitura.

Viene assunta la garanzia solo per gli oggetti prodotti ex novo.

Il periodo di garanzia è di 24 mesi a partire dalla consegna al partner contrattuale KESSEL. Trovano applicazione anche i §§ 377.378 HGB¹..

2. KESSEL sottolinea che l'usura non è un difetto. Lo stesso vale per guasti dovuti ad una manutenzione non appropriata.

01.01.2002

¹ Handelsgesetzbuch o Codice Commerciale tedesco.



14

10. Certificato di collaudo



Modello	
N° matricola / anno di costr	•
Peso / kg	lungh. x largh. X alt
EN	Omologazione
Volume raccoglitore melma	ı/I
Volume locale di sedimenta	azione / I
Timbro convalida	Materiale
(Accessori)	······································

La completezza e la tenuta dell'impianto sono state verificate presso lo stabilimento di produzione.

Data Collaudatore



	Verbal	e di conseg	na
Denominazione e NO	G		
Giorno / Ora			
Denominazione cost Indirizzo Telefono / Telefax	ruzione		
Committente Indirizzo Telefono / Telefax			
Progettista Indirizzo Telefono / Telefax			
Empresa sanitaria re Indirizzo Telefono / Telefax	esponsabile dei lavori		
N° Commissione KE Responsabile del co Indirizzo Telefono / Telefax			
Gestore dell'impianto Indirizzo Telefono / Telefax)		
Responsabile per la	consegna		
Altri presenti / Varie			
	a messa in esercizio e re dell'impianto. Si preg		ni in presenza del responsabile del al produttore!
Luogo, Data	Firma responsabile d	el collaudo	Firma gestore dell'impianto



Tutto per il drenaggio



- ➤ Valvole antiriflusso e pozetti di ispezione → Separatori per piccole e grande industrie per l'interno e per l'esterno
- > Scarichi in materiale plastico, ghisa e inox per l'interno e per l'esterno
- > Stazioni di sollevamento, pompe, segnalatori acustici, quadri comando
- > Impianti di recupero acqua piovana
- > Sistemi di pozzetti in materiale plastico
- Costruzione di impianti e progettazione

